



# DS500 COMBINATORE

## DISPONIBILE ADESSO!

- Connettività GSM 4G
- Elegante schermo interattivo di 3.5" con stilo
- Interfaccia personalizzabile con il logo del cliente
- 8 ingressi bilanciati configurabili
- 4 uscite relè NC/NO
- Alimentazione da 10V a 30V
- Batteria tampone inclusa
- SIM multi-operatore integrata
- 18 terminali di collegamento estraibili per una facile installazione
- Interfaccia web utente semplice da cui controllare lo stato delle unità DS500 collegate
- Semplice da programmare ed utilizzare
- Su richiesta può essere aggiunto il protocollo del cliente

Il DS500 è il nuovo combinatore dedicato al settore della sicurezza e dell'automazione a distanza.

Il dispositivo si connette alla rete GSM tramite un'antenna interna ad alto guadagno inclusa, che garantisce una sensibilità di fascia alta nella frequenza 4G.

Infine, la famiglia di dispositivi è completata da diverse schede di estensione collegabili al DS500 tramite una porta I2C. Le estensioni consentono all'utente di avere più input, o output, o più di entrambi.




# Firecom.live

Firecom.live è il nostro portale di gestione dei dispositivi!

Con la nostra piattaforma potrai tenere traccia di tutta la tua famiglia di dispositivi; e oltre a monitorare lo stato dei tuoi dispositivi, hai a disposizione le seguenti funzioni:


- Attiva o disattiva i dispositivi da remoto: puoi gestire l'accesso sia da PC che dal tuo smartphone.
- Visualizza i dettagli completi sullo stato dei tuoi dispositivi: avrai tutto sotto controllo, dallo stato degli ingressi alla connessione di rete.
- Modifica le impostazioni del dispositivo da remoto: personalizza le tue preferenze senza dover toccare fisicamente i tuoi dispositivi.
- Gestisci i tuoi dispositivi dal tuo account: se un dispositivo non ti serve più, puoi rimuoverlo in modo rapido e sicuro; riuscirai anche a riconoscerlo da qualunque altro dispositivo.
- Rinnova il tuo abbonamento SIM annuale: mantieni i tuoi dispositivi sempre connessi, con la possibilità di rinnovare la SIM direttamente dal tuo account!

## Menu Principale Del Dispositivo



The screenshot shows the 'Info' section with fields for Stato, Nome, Tipo (DS500), Micro UID (36001900045133036333131), IMEI, ICCID, and Phone number. The 'Dispositivo' section shows Alimentazione Principale (Voltaggio: 0.00V), Batteria (Voltaggio: 0.00V (0%)), Temperatura (31 °C), Tamper Interno (Normale), and Tamper Esterno (Normale). Below these are eight input status cards (Ingresso 1-8) with states like 'Acceso' or 'Spento'.

## Elenco Dispositivi



The screenshot shows a table with columns: N., Type, Name, Status, Activation, Company, Group, Updated at, and Actions. It lists two devices: CME21 and DS500, both with 'Normal' status and 'Activated' activation. Below the table are buttons for 'Export CSV', 'Export XLS', 'Export PDF', and 'Print'. At the bottom, it says 'Display 1 to 2 of 2 rows' and has pagination controls.



Synaps Technology S.r.l  
Via Pietraferrata 9/1  
34147 Trieste, Italia



+39 040 9896001



+39 040 9896000



[synaps-technology.com](https://synaps-technology.com)



[info@synaps-technology.com](mailto:info@synaps-technology.com)

