



# CME21

## COMUNICATORE

DISPONIBILE  
ADESSO!

- **Certificato EN54-21 in tutti i suoi punti**
- **Connettività LAN, WIFI, GSM 4G/2.5G/2G**
- **Elegante schermo interattivo di 3.5" con stilo**
- **Interfaccia personalizzabile con il logo del cliente**
- **8 ingressi bilanciati configurabili**
- **4 uscite relè NC/NO**
- **Doppia alimentazione**
- **SIM multi-operatore integrata**
- **20 terminali di collegamento estraibili per una facile installazione con centrali antincendio**
- **5 terminali fissi per RS232/RS485**
- **Interfaccia utente semplice da cui controllare lo stato delle unità CME21 collegate**
- **Semplice da programmare, utilizzare e risolvere i problemi tramite lo stato del LED esterno**
- **Integrato E S P A 444**
- **Su richiesta può essere aggiunto il protocollo del cliente**

Il CME21 comunica con la centrale antincendio ad uno o più centri di ricevimento di allarme (vigilanza).

Questo dispositivo utilizza vari metodi di comunicazione, inclusi LAN, Wi-Fi, e GSM 4G/2G, ed è progettato esclusivamente per funzionare all'esterno della centrale antincendio. I LED indicatori rendono il prodotto pienamente conforme alla norma Europea EN54-21.

Il prodotto supporta tutti i protocolli ed è collegabile universalmente con tutti i produttori di centrali




# Firecom.live

Firecom.live è il nostro portale di gestione dei dispositivi!

Con la nostra piattaforma potrai tenere traccia di tutta la tua famiglia di dispositivi; e oltre a monitorare lo stato dei tuoi dispositivi, hai a disposizione le seguenti funzioni:

- Attiva o disattiva i dispositivi da remoto: non importa dove ti trovi, puoi gestire l'accesso anche dal tuo smartphone.
- Visualizza i dettagli completi sullo stato dei tuoi dispositivi: avrai ogni dato sotto controllo, dallo stato degli ingressi alla connessione di rete.
- Modifica le impostazioni del dispositivo da remoto: personalizza le tue preferenze senza dover toccare fisicamente i tuoi dispositivi.
- Gestisci i tuoi dispositivi dal tuo account: se un dispositivo non ti serve più, puoi rimuoverlo in modo rapido e sicuro; riuscirai anche a riconoscerlo da qualunque altro dispositivo.
- Rinnova il tuo abbonamento SIM annuale: mantieni i tuoi dispositivi sempre connessi, con la possibilità di rinnovare la SIM direttamente dal tuo account!

## Menu Principale Del Dispositivo



**General**

**Info**

Type: CME21

Micro UID: CF82549769FA98F5BE66F96B

**Device**

Main Power Supply: Voltage: 0V

Auxiliary Power Supply: Voltage: 0V

**Status of inputs**

Input 1: Status: Off

Input 2: Status: Off

Input 3: Status: Off

Input 4: Status: Off

Input 5: Status: Off

Input 6: Status: Off

Input 7: Status: Off

Input 8: Status: Off

**Status of outputs**

Output 1: Status: -

Output 2: Status: -

Output 3: Status: -

Output 4: Status: -

## Elenco Dispositivi

[+ Add device](#) [Groups](#)

N.	Type	Name	Status	Activation	Company	Group	Updated at	Actions
1	CME21	Device #1	Normal	Activated			2024-07-09 13:45:55.0	<a href="#">View</a> <a href="#">Edit</a> <a href="#">Delete</a>
2	DSS00	Device #2	Normal	Activated			2024-07-09 11:25:51.0	<a href="#">View</a> <a href="#">Edit</a> <a href="#">Delete</a>

[Export CSV](#) [Export XLS](#) [Export PDF](#) [Print](#)

Display 1 to 2 of 2 rows

[1 < First](#) [< Prev](#) [1](#) [Next >](#) [Last > 1](#)



Synaps Technology S.r.l  
Via Pietraferrata 9/1  
34147 Trieste, Italia



+39 040 9896001



+39 040 9896000



[synaps-technology.com](https://synaps-technology.com)



[info@synaps-technology.com](mailto:info@synaps-technology.com)

